

## **Golvavjämning på betongunderlag behandlat med ConDry NT 50**

Vid konventionell avjämning på underlag behandlat med ConDry NT 50 rekommenderar Weber att primning först sker med Floor 4716 Primer, spädd med tre delar vatten, 1:3. Avjämningsmassa väljs sedan efter aktuella förutsättningar enligt normal praxis vad gäller tjocklek, tillgänglig torktid, golvets framtida belastning och ytbeläggning.

Ska ytbeläggnings limmas mot avjämningsmassan, exempelvis linoleummatta, PVC-matta eller parkett, rekommenderas att avjämningsmassans skiktjocklek är minst 4 mm.

2012-10-15

Anders Anderberg  
Produktchef Golv