

## Läggninginstruktion



### Innan du börjar:

#### Materialkontroll

- Kontrollera att du har fått rätt produkt och att allt material kommer från samma batch.
- Inspektera materialet noggrant för att säkerställa att det inte har några synliga fel.
- Felaktigt material ersätts med nytt av samma sort.

**Observera:** Material med synliga fel som ändå installeras anses som accepterat och kan inte reklameras i efterhand.

#### Klimatförhållanden

- Rumstemperatur: +18 till +25 °C
- Relativ luftfuktighet: 30–60 %
- Golvmaterialet ska akklimatiseras i rummet minst 24 timmar före installation.
- Temperaturen ska bibehållas minst 72 timmar efter installation.
- Undvik att belasta golvet under de första 24 timmarna efter montering.

#### Golvvärme

- Golvvärme ska vara avstängd under installationen och under limmets härdningstid (ca 1 vecka). Därefter kan golvvärmens sätts på och temperaturen höjas successivt.
- Golv och lim får inte utsättas för temperaturer över 27 °C.

#### Undergolv

- Underlaget ska vara:
  - ⇒ Rent, torrt, jämnt och stabilt
  - ⇒ Fritt från sprickor, ojämnheter, svikt och föroreningar (t.ex. damm, färg, olja)
  - ⇒ Planhet enligt Hus AMA klass A (aktuell utgåva)
- Vid betongunderlag gäller max 85 % relativ fuktighet, uppmätt enligt branschstandard.
- Om golvvärme finns ska undergolvet vara plant och stabilt.
- Eventuella ojämnheter ska avjämnas med spackel eller avjämningsmassa med lämplig hållfasthet för lokalens användning.

## Läggninginstruktion



**Dags för läggning!**

### Förberedelser

- Använd ett lim som är rekommenderat för FuturaPublic. Testade och rekommenderade limmer finns på hemsidan.
- Underlaget ska vara avjämnat med minst 5 mm tjock avjämningsmassa som har en ytdraghållfasthet på minst 1,0 MPa.
- Säkerställ att avjämningsmassan är helt uttorkad innan installation.

### Applicering av lim

- FuturaPublic ska installeras med ett lim som testats och godkänts av limleverantören.
- Följ limtillverkarens rekommendationer gällande:
  - ⇒ Limmängd
  - ⇒ Typ av limspidare (vanligtvis A1 eller A2)
  - ⇒ Öppentid och monterings tid
- Tillämpa limning enligt limleverantörens instruktioner.
- Limma inte större yta än du hinner lägga plattor inom rekommenderad tid. Monterings tiden påverkas av underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

### Montering

- Säkerställ övervätning av lim till plattans baksida.
- Plattorna monteras kant mot kant med lätt tryck, utan att pressas ihop.
- Golvet ska vältras omedelbart efter installation, innan limfilmen börjar torka.
  - ⇒ Använd en golvvält på 50–70 kg och vältra i båda riktningarna.
- Undvik trafik på golvet och flytta inga möbler förrän limmet har torkat helt.

**Golvbeläggningssleverantören ansvarar inte för golvets funktionalitet om ovanstående instruktioner och rekommendationer inte följs.**

## Garanti

### Giltighet

Idé Flooring Sverige AB lämnar 10 års garanti på plattans slitskikt. Garantitiden räknas från fakturadatum.

### Garantin gäller inte om:

- golv med synliga skönhetsfel eller skador har installerats.
- golvet inte är installerat av auktoriserad fackman.
- om lim och lägningsinstruktioner inte följts.
- städinstruktioner inte följts.
- golvet är eller har varit utsatt för solvärme mer än 35 grader.
- undergolvet inte håller Klass A  $\pm 2$  mm på 2 meter eller  $\pm 0,25$  mm på 25 cm.
- golvet utsatts för repskador, färgspill, onormalt tung belastning, mekanisk åverkan, hydragiskt tryck (såsom liftar, truckar mm).
- golvet inte har lagts på hårda, jämna, släta, ej sviktande eller felaktigt underlag.
- golvet lagts på betong med RF över 85%.
- golvskydd under kontorsstolar med hjul ej har använts.
- möbeltassar ej har använts under stolsben.
- golvvärme överstiger 27 grader.
- Om andra lim än de som är testade och rekommenderade använts.