

## Städ & underhåll

### FÖREBYGGANDE

- Ett bra underhåll börjar med att undvika att produkten blir smutsig. Därför rekommenderar FITNICE® att installera ett bra ingångssystem som en entrématta eller liknande för att undvika onödigt slitage och smuts.
- Under arbeten som murverk eller målning måste FITNICE® skyddas med starka plastplåtar eller liknande, eftersom vissa av de produkter som används för denna typ av verksamhet, som färg eller lack, kan skada golvet oåterkalleligt.
- Innan du börjar använda vanlig FITNICE®, rekommenderas att du eventuellt avlägsnar byggnadsstoff (sand, cement eller andra slipmedel). Efter dammsugning, moppa golvet med ljummet vatten och neutral medel. Se till innan du rengör att det använda limmet är helt torrt.
- FITNICE® rekommenderar att skydda alla skarpa kanter på möblerna med plastskydd för att förhindra att produkten skadas.
- FITNICE® måste skyddas när möbler flyttas på den. Att dra tunga föremål på FITNICE® kommer att orsaka irreparabel skada.
- Hjulen i kontakt med FITNICE® måste vara hård polyamid och ha en minsta diameter på 50 mm och minst 20 mm bredd.
- Gummi kan påverka golvet färg efter långvarig kontakt.
- Använd inte slipande eller skarpa rengöringsobjekt. Lösningemedel som aceton får inte användas.
- Oxiderande rengöringsmedel får inte användas
- Fläckar ska avlägsnas omedelbart, eftersom gamla fläckar är mycket svårare att rengöra.
- Ångrengöringsmaskiner kan skada produkten.
- Cigaretter kan lämna oåterkalleliga brännmärken.

### RENGÖRINGS PROTOKOLL

#### Daglig rengöring

Dammsug golvet dagligen för att undvika smutsackumulering och materialslitage som orsakas av slitaget som produceras av smutspartiklar.

#### Periodisk städning

Rengöringsperiodiciteten beror på det valda materialet, trafiken på produkten och användarkriterierna. Även om det rekommenderas att använda en mekanisk sopmaskin, kan små områden rengöras manuellt.

#### Periodisk manuell rengöring

1. Dammsug golvet för att ta bort det mesta av smutsen. En Kvast kan också användas.
2. Använd en våt mopp. Blötlägg det i varmt vatten med PH neutralt medel och skrubba golvet.

#### Periodisk mekanisk rengöring

1. Dammsug golvet för att ta bort det mesta av smutsen.
2. Rengör golvet med en mekanisk sopmaskin med mjuka borstvalsar. Använd varmt vatten och utspädd neutral medel.
3. FITNICE® rekommenderar en tvättmaskin som Kärcher BR 30-4C. Om den använda mekaniska sopmaskinen inte har torkningsalternativ, kan en torr mopp användas för att avlägsna vattnet.

#### Djuprengöring

Djuprengöring kan vara nödvändig när golvet är extremt färgat. Det rekommenderas också en periodisk djuprengöring för ett optimalt underhåll av FITNICE®.

#### Djup manuell rengöring

1. Dammsug golvet för att ta bort det mesta av smutsen. En kvast kan också användas.
2. Ta bort svåra fläckar, följ anvisningarna i avsnittet "Särskild fläckavlägsnande".
3. Använd en våt mopp. Blötlägg det i varmt vatten och alkalisk rengöringsmedel (helst blekmedel Ph13).
4. Låt det verka i 5-10 minuter. Det är viktigt att golvet förblir vått.
5. Skölj noggrant med ljummet vatten.
6. Torka upp vattnet med en mopp.

#### Djup mekanisk rengöring

1. Dammsug golvet för att ta bort det mesta av smuts.
2. Ta bort svåra fläckar, följ anvisningarna i avsnittet "Särskild fläckavlägsnande".
3. Rengör golvet med en mekanisk sopmaskin med mjuka borstvalsar. Använd varmt vatten och  
Utspädd alkalisk rengörare (helst blekmedel Ph13).
4. Låt det fungera i 5-10 minuter. Det är viktigt att golvet förblir vått.
5. Skölj noggrant med ljummet vatten.
6. FITNICE® rekommenderar en tvättmaskin som Kärcher BR 30-4C. Om den mekaniska sopmaskinen används  
Har inte torkningsalternativet, kan en torr mopp användas för att avlägsna vattnet.